


Detalle Cañería : Visto desde A-A



● Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso**:
 * Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.
 * Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)		
		TITULO : Variantes Modelo: 3830H, 3830H2, 3832H y 3832H2	HOJA 1 de 1	
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO : DIMENSIONES GENERALES		
Rev.	Descripción	Fecha	Nom.	ESCALA
			A3	NOMBRE: L.M. FECHA: 2020-03-24 DIB.: G.S. ARCHIVO: Var3800H - Dim 5 Losas.dwg Cod.Art.: Var3800H Rev A